

Интерон

Производство медицинской мебели

Стол медицинский С-209

ЮЛИЯ · Thursday, June 4th, 2020

Стол медицинский С-209 предназначен для организации рабочих мест специалистов, осуществляющих профилактику, диагностику и лечение пациентов, в лечебно-профилактических учреждениях.

Конструкция состоит из 2-х столов.

Первый стол размером 1800х600х750 состоит из столешницы, тумбы с тремя выдвижными ящиками, расположенной в левой части стола, боковой панели и царги.

Детали стола изготовлены из ламинированной ДСП толщиной 16 мм.

Детали корпуса и тумбы окантованы кромкой ПВХ толщиной 0,4 мм.

Фасады ящиков изготовлены из МДФ толщиной 16 мм и покрыты пленкой ПВХ, снабжены металлическими ручками.

Ящики тумбы изготовлены из ЛДСП 16 мм, дно ящиков - ДВП.

Выдвижение ящиков осуществляется при помощи направляющих.

Столешница толщиной 26 мм покрыта пластиком, окантована кромкой ПВХ толщиной 2 мм.

Боковая панель и тумба установлены на металлокаркас, изготовленный из профильной стальной трубы 25х25х1,5 мм, окрашенной полимерно-порошковой краской.

Металлокаркас комплектуется регулируемыми опорами(± 12 мм) и крепится к боковой панели и тумбе при помощи болтов и гаек.

Изделие поставляется в разобранном виде.

Второй стол размером 1200х600х750 состоит из столешницы, тумбы с распашной створкой, расположенной в правой части стола, боковой панели и царги.

В тумбе расположена полка, изготовленная из ЛДСП 16 мм, окантована кромкой ПВХ 0,4 мм.

Полка установлена при помощи полкодержателей.

Детали стола изготовлены из ламинированной ДСП толщиной 16 мм.

Детали корпуса и тумбы окантованы кромкой ПВХ толщиной 0,4 мм.

Створка тумбы изготовлена из МДФ толщиной 16 мм и покрыта пленкой ПВХ, снабжена металлической ручкой и крепится к корпусу при помощи петель.

Столешница толщиной 26 мм покрыта пластиком, окантована кромкой ПВХ толщиной 2 мм.

Боковые панели и тумба установлены на металлокаркас, изготовленный из профильной стальной трубы 25х25х1,5 мм, окрашенной полимерно-порошковой краской.

Металлокаркас комплектуется регулируемыми опорами(± 12 мм) и крепится к боковой панели и тумбе при помощи болтов и гаек.

Изделие поставляется в разобранном виде.

Равномерно распределенная нагрузка на ящик 5 кг., на вкладную полку 5 кг.

На стол предоставляется полный пакет документов: Регистрационное удостоверение на медицинское изделие, Декларация о соответствии, Сертификат соответствия.

This entry was posted on Thursday, June 4th, 2020 at 10:20 am and is filed under
You can follow any responses to this entry through the [Comments \(RSS\)](#) feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.